


【カードキー操作方法】



★開錠方法

- ① シリンダーのカードキー差し込み口を真上に向け、カードキーのアミックスシールが貼ってある方を手前にして、カードキーを“カチッ”と音がするまで差し込んで下さい。
※差し込めない場合はシリンダーを多少左右にずらして差し込んで下さい。
- ② カードキーを差した状態でシリンダーを回すと、鍵が開きます。
※シリンダーにより回す方法が左右異なります。
- ③ 開錠したら、カードキーを抜いて下さい。
盗難防止の為、抜き忘れないようにして下さい。
- ④ ノブを下げて玄関扉を開けて下さい。

★施錠方法

【外出時】

- 開錠方法①～③をして下さい。
※②は開錠方法と反対方向に回して下さい。
- 施錠確認の為、④で鍵が掛ったか確かめて下さい。

【内側からの施錠・開錠】

- 玄関扉の内側に付いているツマミを回せば、施錠及び開錠することができます。

【ご注意】

- カードキー差し込み口に物を詰められるとカードキーが差し込めなくなるので、外出時施錠後差し込み口はなるべく下に向けておいて下さい。
- 磁気の強い所に近づけないで下さい。

【スペアキー】

- スペアキーは当社でしか作成できません。
必要な方は、事前に当社に連絡の上、来社して下さい。
尚、スペアキー作成代は有料となります。